# Szerelési és használati útmutató



# Tartalom

Szerelés---------- 1

Használat---------- 17

Hibaelhárítás---------- 18

Karbantartás ----------20

# 1. Szerelés

## 1. Szerelési követelmények

a. Ne csatlakoztasson semmilyen más készüléket a szaunánk aljzatába

b. Telepítse a szaunát teljesen vízszintes padlóra

c. Ne permetezzen a szauna külső felületére vizet. Vizes helységekbe való telepítés esetén szereljen fel padlóösszefolyót, hogy a szauna biztosan száraz környezetben legyen

d. Ne tároljon gyúlékony tárgyakat vagy vegyi anyagokat a szauna közelében

.

# 2. Szerelési folyamatok

## Sarokszaunák esetében

1. Helyezze a szauna alsó paneljét a kívánt helyre. **Ld. 1-es ábra**



**1-es ábra** Az alsó elem elhelyezése



**2-es ábra** A baloldali hátsó panel elhelyezése

2. Helyezze a job és a baloldali hátpaneleket az also panelre **Ld. 3-as ábra**



**3-as ábra** A jobboldali hátsó panel elhelyezése



**4-es ábra**

3. Rögzítse a paneleket egymáshoz kívülről a csatok segítségével (alul, felül és középen) **Ld. 4-es ábra**

4. Igazítsa a jobb és baloldali üveget az also és az oldalsó panelekben kialakított mélyedésekbe.

**Ld. 5-ös és 6-os ábra**



**5-ös ábra** baloldali üveg beillesztése



**6-os ábra** jobboldali üveg beillesztése

5. A mennyezet felrakását (felső panel) követően rögzítse azt a szerelőcsavarok segítségével.

**Ld. 7-es és 8-as ábra**



**7-es ábra**



**8-as ábra**

6. Igazítsa az üvegeket az also és a felső panel kialakított vájataiba. A

**Ld. 9-es ábra**



**9-es ábra**



**10-es ábra**

7. Állítsa be majd rögzítse az üvegajtó zsanárait a megfelelő helyre. Vigyázzon az üveg épségére! **Ld. 10-es ábra**



**11-es ábra**



**12-es ábra**

8. Helyezze be a pad függőleges elemeit az üveg melletti részre **Ld. 11-es és 12-es ábra**

9. Helyezze be a pad alsó szintjének a függőleges elemét az elemeken kialakított vájatba. Majd helyezze rá az alsó pad vízszintes elemét és rögzítse csavarokkal. **Ld. a 13-as és 14-es ábra**



**13-as ábra**



**14-es ábra**

10. Helyezze rá a felső pad vízszintes majd függőleges részét és rögzítse csavarokkal **Ld. a 15-ös és 16-os ábra**



**15-ös ábra**



**16-os ábra**

11. Helyezze egymásra hasonlóképpen a másik oldalon lévő pad függőleges és vízszintes elemeit a hátlap megfelelő léceire Ld. a **1**7-es és **1**8-as ábra



**17-es ábra**



**18-as ábra**

12. Vegye ki dobozából a szaunakályhát és ellenőrizze alkatrészeit **Ld. 19-es ábra**




**19-es ábra**



**20-as ábra**

13. Csatlakoztassa a szaunakályha összes vezetékét a megfelelő helyre. **Ld. 21-23-as ábrák**




**21-es ábra**



**22-es ábra**

**14.** Szerelje össze a szaunakályha védőrácsát **Ld. 24-26-os ábrák**



**23-as ábra**



**24-es ábra**

15. Helyezze a védőrácsot a helyére. **Ld. 27-es ábra**



**25-ös ábra**



**26-os ábra**

16. Szerelje fel a thermometer és higrométert a tetszőleges helyre. **Ld. 28-29-e ábrák**



**27-es ábra**



**28-as ábra**



**29-es ábra**

17. Szerelje fel a tömítőszalagot az üvegajtóra. **Ld. 31-es ábra**



**31-es ábra**



**32-es ábra**

18. Szerelje fel a kilincset. **Ld. 32-34-es ábrák**



**FIG-33**




**FIG-34**

# Téglalap alapterűletű szauna esetében (A típus)

1. Helyezze a szauna also paneljét a kívánt helyre. **Ld. 1-es ábra**



**1-es ábra**



**2-es ábra**

2. Igazítsa a hátlapot az alsó panel lécéhez **Ld. 2-es ábra**

3. Igazítsa a bal és jobboldali paneleket az alsó panel léceihez és rögzítse őket a rögzítőcsatok segítségével.

**Ld. 3-7-es ábrák**



**3-as ábra**



**4-es ábra**



**5-ös ábra**



**6-os ábra**

4. Helyezze fel a szauna felső elemét **Ld. 8-as ábra**



**FIG-7**



**FIG-8**

5. Igazítsa az üvegelemeket a szaunapanelek megfelelő vájataiba

**Ld. 9-es ábra**



**9-es ábra**



**10-es ábra**

6. Rögzítse a szauna felső elemét az oldalsó és hátsó panelekhez kívülről a szerelőcsavarok segítségével **Ld. 10-es ábra**



**11-es ábra**



**12-es ábra**

7. Az alsó pad függőleges tartószerkezetét csúsztassa az oldalpaneleken lévő lécek közé majd helyezze rá a vízszintes ülőrészt **12-es és 13-as ábrák**



**13-as ábra**



**14-es ábra**

8. Helyezze fel a felső pad függőleges tartószerkezetét majd helyezze rá a vízszntes padot. Rögzítse csavarokkal! **Ld. 14-es és 15-ös ábrák**



**15-ös ábra**



**16-os ábra**

9. Helyezze a másik padrész függőleges tartószerkezetét a megfelelő helyre (az üveg mellé) majd helyezze rá a pad vízszintes részét.
**Ld. 16-os és 17-es ábrákat**



**FIG-17**



**FIG-18**

10. Szerelje fel a thermometer és higrométert a tetszőleges helyre.
**Ld a 18-as és 19-es ábrák**



**FIG-19**

11. Vegye ki dobozából a szaunakályhát és ellenőrizze alkatrészeit **Ld. 21-es ábra**




**21-es ábra**



**22-es ábra**

12. Csatlakoztassa a vezetékeket megfelelően a szaunakályhába. **Ld. 22-25-ös ábrák**



**23-as ábra**



**24-es ábra**



**25-ös ábra**



FIG–26

13. Szerelje össze a szaunakályha védőrácsát **Ld. 26-28-as ábrák**



**27-es ábra**



**28-as ábra**

14. Helezze a szaunakályha védőrácsát a kályha köré **Ld. 29-es ábra**



**29-es ábra**

Győződjön meg arról, hogy minden lépés megfelelően elvégzett, csatlakoztassa a tápfeszültséghez, és próbálja ki a szaunát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik. Ezután tegye fel a tetőre a felsó borítólemezt, de előbb húzza ki a tápellátást, dugja át a vezetéket a borítólemezen lévő megfelelő lyukon. Majd rögzítse a borítólemezt csavarokkal.

**Ezzel a telepítés befejeződött.**

## 1. Óvintézkedések

a. Ellenőrizze, hogy az összes áramkör és minden csatlakozó a követelményeknek megfelel

b. Állítsa be a hőmérsékletet és az időt a kívánt szintre

c. Igyon legalább egy pohár vizet a szaunázás megkezdése előtt

d. 2 óra folyamatos használat után kapcsolja ki a szaunát 1 órára.

e. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a fűtőelemeket (se a szaunakövet)

## 2. Használat

a. A szaunát a forgalmazó által javasolt, a szaunakályha teljesítményének megfelelő hálózattal használja. Amennyiben a készülék áram alatt van, a kezelőpanel KI/BE gombjával tudja elindítani, leállítani. Ha lehetőség van, akkor a szaunát használaton kívül áramtalanítsa.

b. Nyomja meg a 'hőmérséklet' + vagy - gombjait a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez( 5-90 perc közötti beállítási lehetőség). Ha a „fűtés” jelzőfény világít, a hőmérséklet-beállítás minden „+” gomb megnyomására egy fokkal nő. Ha három másodpercig lenyomva tartja, a beállítás gyorsan növekszik. Csökkentse a hőmérsékletet a "-" gomb megnyomásával. Miután a szauna elérte a kívánt hőmérsékletet, a "fűtés" jelzőfény kialszik. Amikor a kijelzőn „05” látható, az időzítő hangjelzést ad, majd a szauna 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A szaunázás meghosszabbításához állítsa be újra az időzítőt.

c. Nyomja meg a 'light' gombot a belső világítás ki/be kapcsolásához

d. Ha a szauna túl meleg, nyissa ki a mennyezetben lévő szellőzőnyílást vagy nyissa ki a bejárati ajtót.

e. A szaunázás után kapcsolja ki és lehetőség szerint áramtalanítsa a készüléket.

# Figyelmeztetés

1. Biztonsági óvintézkedések

a. A tűz elkerülése érdekében ne szárítson ruhát és ne hagyjon törölközőt a szaunában.
b. Égési sérülések és az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg és ne használjon fémeszközöket a szaunakályhához
c. A szaunában ne érintse meg a villanykörtét. Ha az izzót kell cserélni, kapcsolja ki a szaunát, várja meg, amíg a szauna kikapcsol, és az izzó kihűl.
d. Ne használja a szaunát, ha az alábbi állapotok valamelyike fennáll:
- Nyílt sebek
- Szembetegség
- Súlyos betegségek

2. Időseknek és legyengült személyeknek, különösen a betegségben szenvedőknek, a terhes nőknek és csecsemőknek tilos a szauna használata. 6 éven felüli gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják a szaunát.
3. Ha a magas hőmérséklettel közvetlenül összefüggő betegségben szenved.használat előtt kérje ki orvos tanácsát.
4. Ne vigyen be háziállatot a szaunába
5. Ne használja a szaunát, ha alcohol hatása alatt áll!

# Hibaelhárítás:

| | Hiba | Lehetséges ok | Megoldás |
|---|---|---|---|
| 1 | A tápegység visszajelző lámpája nem működik | A csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva | Ellenőrizze a csatlakozót, cserélje ki egy újra |
| | | A biztosíték kiégett | Cserélje ki a biztosítékot |
| 2 | A világítás visszajelző lámpája nem működik | A megfelelő jelzőlámpa elromlott | Cserélje ki a kezelőpanelt |
| | | Az áramköri lap vagy alkatrészei eltörtek | Cserélje ki az áramköri lapot |
| 3 | A kályha nem melegszik | A kályha elromlott | Cserélje ki egy ugyanolyan teljesítményűre |
| | | Élettartama fokozatosan lerövidül a többszöri használat miatt | |
| | | A biztosíték kiégett:<br>L-Kézi biztosítéktartó: Hátsó panelhez<br>R kézi biztosítéktartó: Az előlaphoz | Cserélje ki egy ugyanolyan teljesítményűre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | A kályha nem melegszik | A vezetékcsatlakozás meglazult, vagy a fűtőelem vezetéke meglazult | Ellenőrizze, és szorosan csatlakoztassa őket |
| | | Az áramköri relé nem működik | Cserélje ki az áramköri lapot |
| 4 | A hőmérséklet-beállítás hibás működése | Néhány probléma a fűtéssel | Lásd a fűtési probléma 3. szakaszát |
| | | A hőmérséklet érzékelő vezeték nem működik | Csatlakoztassa újra vagy cserélje ki az érzékelő vezetékét |
| | | A hőmérséklet-szabályozó áramköri lap nem működik | Cserélje ki a vezérlőpanel áramköri fedelét |
| 5 | Égett szag a szaunában | Az áramköri problémák (laza a biztosítéktartó vezeték, meglazult a csatlakozó vezeték. az áramköri kártya alkatrészei eltörtek) | 1. áramtalanítsa, ellenőrizze a tápellátást és a feszültséget;<br>2. Keresse meg a problémás objektumokat<br>3. Cserélje ki a sérült alkatrészt |
| 6 | A villanykörte nem működik | A villanykörte kiégett | Izzócsere |
| | | A villanykörte vezetéke meglazult | Ellenőrizze a csatlakozót, vagy csatlakoztassa újra az izzó vezetékét |
| | | Az izzó csatlakozója eltört | Cserélje ki |
| | | Problémák az elektromos vezérlőpanellel | Javítsa meg vagy cserélje ki |

# Karbantartás

## Tisztítás

Tisztítsa meg az előlapot nedves törülközővel.vagy tisztítsa meg kis mennyiségű, meleg vízzel elkevert kézi tisztítószerrel, ha szükséges. Tisztítsa meg a szaunát nedves pamut törülközővel, szárítsa meg tiszta, száraz törülközővel. Ne használjon benzolt, alkoholt.vagy erős tisztító vegyszerek a szaunában.

**MEGJEGYZÉS: Minden vegyszer, amely károsíthatja a fát, károsítja a szaunát és a fán lévő védőréteget.**

**Ne használja a szaunát folyamatosan 2 óránál tovább!**

**Szállítás és tárolás:**

**1. Szállítás közben kerülje az eső, hó vagy erős ütközések hatását.**

**2. Ne tárolja nedves környezetben**